







Functies


1.1 Alarm inschakelen

Druk op  om het alarm in te schakelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knipperen. De LED indicator zal gaan knipperen en de handzender zal ook 1 keer piepen en de icoontjes  en  zullen oplichten als bevestiging.

1.2 Stil alarm

Druk 2 keer op de  om het alarm in stille stand in te schakelen. De handzender zal ook 1 keer piepen en de icoontjes  en  zullen oplichten als bevestiging.

1.3 Ontgrendelen

Druk op de  om het alarm uit te schakelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knipperen. De handzender zal ook 2 keer knipperen en de icoontjes zullen oplichten. Als u het alarm in stille stand heeft staan zal de sirene geen geluid maken.


1.4 Schok waarschuwing

Als het alarm is ingeschakeld en het zal afgaan doordat de schoksensoren een beweging waarneemt, zal de sirene 5 keer piepen en de knipperlichten zullen knipperen. De startonderbreker zal worden ingeschakeld zodat de motor niet gestart kan worden. Om de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen zal de handzender 5 keer piepen en daarna zal hij trillen en de icoontjes van de schoksensoren en de knipperlichten zullen oplichten. Het alarm zal dit 1 keer herhalen. Als het alarm binnen 10 seconden nog een keer afgaat zal de sirene 30 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen. De handzender zal 8 keer trillen en daarna zal hij trillen en de icoontjes van de schoksensoren en de knipperlichten zullen oplichten.


Als u het alarm in stille stand heeft staan zal de sirene geen geluid maken.

1


1.10 Motor uitzetten met de afstand bediening


Wanneer u de motor heeft aangezet met de handzender kunt u deze uitschakelen door op de  te drukken.

1.11 Automatisch alarm

Wanneer het alarm is ingeschakeld, u drukt op de  knop om het alarm uit te schakelen en u start de motor niet binnen 25 seconden, zal het alarm zichzelf weer inschakelen. De sirene zal 1 keer piepen. Het systeem zal geen geluid maken wanneer u de stille modus heeft ingeschakeld.

1.12 zoekfunctie

Druk op de  om de zoekfunctie te starten. De sirene zal 10 seconden piepen en de knipperlichten zullen knipperen.

Houd de  in om de zoekfunctie te starten zonder dat de sirene geluid maakt. De knipperlichten zullen alleen knipperen.

Druk op een willekeurige knop om deze functie af te sluiten.

1.13 Geheugen

Wanneer de stroomtoevoer wordt afgesloten, en daarna weer aangezet wordt zal het systeem in de instelling terugkomen als waar hij voordat de stroom werd afgesloten stond.

1.14 Herinnering

Als het alarm is uitgeschakeld en de sleutel staat op ACC ON, zal de handzender trillen om u te herinneren dat het alarm nog niet is ingeschakeld.


3



1.5 Starten

Als het alarm is ingeschakeld en iemand probeert de motor te starten (ACC ON), zal de sirene 30 seconden gaan piepen en de knipperlichten zullen knipperen. Ook de startonderbreker zal worden ingeschakeld. De handzender zal 30 seconden gaan piepen en de icoontjes (Uitlaat en lampen) zullen gaan knipperen, daarna zal hij 8 keer trillen.



1.6 Alarm pauze

Als het alarm afgaat kunt u op  drukken om het alarm te stoppen. Het alarm zal daarna weer ingeschakeld zijn.


1.7 Alarm herinnering

Wanneer u de sleutel op ACC OFF zet en u zet het alarm niet binnen 8 seconden aan zal de sirene 3 keer piepen en de knipperlichten gaan knipperen om u te herinneren dat u het alarm nog niet heeft ingeschakeld.

1.8 Anti diefstal


Als de motor aan staat kunt u 2 seconden op de  knop drukken om de anti diefstal modus in te schakelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knipperen, de startonderbreker zal worden ingeschakeld. U kunt deze modus afsluiten door op de  te drukken.

1.9 Op afstand de motor starten

Druk 2 keer binnen 3 seconden op de  knop om de motor op afstand te starten. Op de handzender zal het icoontje (Uitlaat) knipperen. Dit betekent dat de motor aanstaat.

2

1.15 Nood uitschakelen

Wanneer u het systeem wilt uitschakelen zonder de handzender moet u de sleutel 10 keer van ACC OFF naar ACC ON schakelen, waarbij u eindigt op ACC ON. Druk op de  om uit deze modus te gaan. Of u moet een andere handzender instellen zodat u het systeem weer kunt bedienen.

1.16 LED indicator

Als het alarm is ingeschakeld zal de LED indicator om de 2 seconden 2 keer knipperen. Als het alarm afgaat doordat de schoksensoren iets heeft waargenomen, zal de LED indicator constant blijven knipperen, nadat het alarm is afgegaan zal de LED indicator om de 2 seconden 4 keer knipperen. Als het alarm is afgegaan doordat er contact is gemaakt (ACC ON) zal de LED indicator constant blijven knipperen totdat het alarm is uitgeschakeld en er weer contact is gemaakt (ACC ON).

1.17 Signaal indicator

Als het alarm is ingeschakeld en de handzender komt buiten het bereik van de hoofdunit zal het icoontje van het bereik geen streepjes meer hebben. Als er 1 of 2 streepjes bereik staan aangegeven kan dit komen doordat u ver van de hoofdunit verwijderd bent of omdat er hoge gebouwen in de buurt staan, deze kunnen het bereik beïnvloeden.

1.18 Speciaal muziek als herinnering batterij leeg

Wanneer u een knop indrukt op de handzender en er gebeurt niets (de hoofdunit ontvangt geen signaal) zal de handzender een geluidje maken. Dit betekent dat hij probeert contact te maken met de hoofdunit.






4






1.19 Power indicator



Als de batterij van de handzender bijna leeg is zal de handzender het geluidje “DI-DI” maken. Als het icoontje van de batterij knippert betekent het dat u de batterij snel moet vervangen door een nieuwe, anders zal u het systeem niet kunnen besturen met de handzender.

1.20 Tijd & alarmklok instellingen

Druk tegelijk op de  en de  om in de tijd en alarmklok instellingen te komen, het icoontje  zal nu knipperen. Om van instelling te veranderen drukt u op de  knop. Als u de tijd wilt instellen moet u op de  knop drukken.

Om de instellingen op te slaan moet u de  en de  tegelijk indrukken. Als u de instellingen niet wilt opslaan moet u, wanneer het icoontje “EXT” knippert, de  indrukken.

Tijd/alarm instellen

- Tijd: uur/minuten
- Alarm: alarm aan/uit, uur en minuten. Als het alarm af gaat zal het icoontje alarm schijnen, en de achtergrond zal groen oplichten. Druk op de knoppen  en  om de tijden op te slaan en af te sluiten.

1.21 Nieuwe code leren

Druk op de “code leer” knop, de LED indicator zal oplichten. Druk nu op een willekeurige knop op de eerste handzender om deze in te stellen. De LED indicator zal 2 keer knipperen en de sirene zal 2 keer piepen. De handzender zal nu een geluidje maken. Druk nu op een willekeurige knop op de 2e handzender. De LED indicator zal nu 4 keer knipperen en de sirene zal 4 keer piepen. De handzender zal nu een geluidje maken. De code leer functie is nu succesvol beëindigd.



Two-way motorcycle alarm system



Gebruiksaanwijzing

LM207

2. Technische data:

Werk frequency: 433 ~ 434MHZ
Geïnstalleerde manier: FSK

Module:
 Werk voltage: 12V ± 3V
 Constante stroom: ≤ 6mA
 Volume sirene: 110 ~ 125dB

Remote control:
 Werk voltage: 1.1 ~ 1.6V
 Constante stroom: ≤ 100uA

