

HANDLEIDING MOTOR-ALARM LF-M010A

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Functie omschrijvingen

Ⓜ Op Slot/Dicht Ⓛ Van Slot/Open Ⓧ Lokaliseren van het voertuig Ⓣ Op afstand starten

Alarm inschakelen

Druk 1 keer op Ⓜ om het alarm in te schakelen. Het systeem staat nu in de geluid en licht modus. Dit betekent dat als het alarm af gaat, de knipperlichten zullen knipperen en de sirene zal gaan piepen. Als het alarm binnen 5 seconden nog een keer afgaat zullen de knipperlichten knipperen, de sirene zal afgaan en de startonderbreker zal worden ingeschakeld.

Stil het alarm inschakelen

Druk 2 keer op de Ⓧ zodat het alarm in de stille modus zal gaan. Dit betekent dat als het alarm afgaat, de knipperlichten 5 keer zullen knipperen, maar de sirene zal geen geluid maken. Als het alarm binnen 5 seconden nog een keer af gaat zullen de knipperlichten 15 keer knipperen en de startonderbreker zal worden ingeschakeld.

Waarschuwing

Als het alarm is ingeschakeld en iemand doet een sleutel in het contact zal het alarm afgaan. De knipperlichten zullen knipperen, de sirene zal afgaan en de startonderbreker zal worden ingeschakeld. Druk op de Ⓛ om het systeem uit te schakelen.

Lokaliseren

Druk op Ⓧ om deze functie in te schakelen. De knipperlichten zullen 8 keer knipperen en de sirene zal 8 keer piepen. Op deze manier kunt u de motor snel terugvinden.

Hoognodig inhalen

Wanneer u heel erg veel haast heeft kunt u deze functie gebruiken. Druk op de Ⓧ, de sirene zal 8 keer piepen en de knipperlichten zullen knipperen. Druk op de Ⓛ om deze functie te stoppen.

Opmerking: gebruik dit alleen in de allerhoogste nood.

Anti diefstal

Wanneer uw motor wordt gestolen en de motor is nog binnen het bereik van de handzender, kunt u de Ⓧ indrukken om de motor uit te schakelen. Het alarm zal in 3 seconden worden ingeschakeld. De sirene zal afgaan en de knipperlichten zullen hevig knipperen. Op dit moment zal de startonderbreker worden ingeschakeld. Op deze manier zal de dief bang worden en de medeweggebruikers kunnen u helpen om uw motor terug te krijgen.

Motor op afstand starten

Druk binnen 3 seconden 2 keer op de Ⓣ om de motor op afstand te starten.

Op afstand de motor uitschakelen

Druk op de Ⓣ om de motor uit te schakelen, in 2 seconden zal het alarm ingeschakeld worden.

Opmerking: Dit is gevaarlijk voor uzelf, doe dit alleen als de motor stilstaat.

Herinnering alarm inschakelen

Wanneer u de motor uitschakelt en de sleutel uit het contact haalt. Zal de sirene 3 keer piepen als u binnen 3 seconden het alarm niet inschakelt.

Hulp roepen

Wanneer het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld, druk 2 keer binnen 3 seconden op de Ⓧ, de sirene zal 20 seconden afgaan, de knipperlichten zullen knipperen en de startonderbreker is ingeschakeld.

Nieuwe code leren

Als het alarm is uitgeschakeld, steek de sleutel in het contact en zet hem 8 keer op ACC ON – ACC OFF en eindig op ACC ON, wanneer de knipperlichten knipperen, moet u een willekeurige knop op de handzender indrukken. Nu zal de sirene 1 keer piepen en de knipperlichten zullen uitgaan. Dit betekent dat de handzender is ingeschakeld.

Dit kunt u herhalen tot maximaal 4 handzenders. Als u een 5e handzender instelt zal de 1e code uit het systeem verwijderd worden.

HANDLEIDING MOTOR-ALARM LF-M010A

Geheugen van het systeem

- A.** Als het alarm aan staat en de stroomtoevoer wordt onderbroken dan zal het systeem zichzelf weer inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer wordt ingeschakeld.
- B.** Als het alarm uit staat en de stroomtoevoer wordt onderbroken dan zal het systeem zichzelf niet inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer wordt ingeschakeld.
- C.** Als het alarm in Anti diefstal modus staat en de stroomtoevoer wordt onderbroken dan zal het systeem de Anti diefstal modus weer inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer wordt ingeschakeld.

LET OP

- * Laat de afstandbediening niet in contact komen met water, laat hem niet vallen en houdt hem uit de buurt van hoge temperaturen.
- * Wanneer de LED indicator op de handzender niet meer aangaat terwijl u een knop indrukt moet u de batterij vervangen. Dit zal betekenen dat de batterij leeg is.
- * Nadat je de motor hebt geparkeerd vergeet dan niet het alarm er op te zetten. 🗄️
- * Voordat je de motor start eerst het alarm uitzetten. 🗄️

