

MONTAGE AANWIJZING AMERICAN DECOFOLIE

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Voor de montage heeft u de volgende gereedschappen nodig: een schaar, een plantenspuit, een rakel en een hobby- of afbreekmes.

Allereerst dient het te beplakken oppervlak zeer goed gereinigd te worden. Eventuele teervlekken en andere verontreinigingen moeten absoluut verwijderd worden. De auto mag niet net in de was gezet of gepoetst zijn. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van het te beplakken oppervlak moet boven 8°C zijn.

Bij graphics die uit meerdere grote delen bestaan is het handig van tevoren de folie in meerdere kleine delen te snijden, dit hoeft niet bij kleinere eendelige graphics.

Alvorens de schutlaag (niet de witte papieren transferlaag) te verwijderen, dient u het volledige te beplakken oppervlak te besproeien met een wasmiddeloplossing (1 liter water, 2-3 druppels afwasmiddel). Ook de plakant van de folie moet besproeid worden. Door deze afwasmiddeloplossing kan de folie meerdere malen van de carrosserie gehaald worden om zodoende de juiste positie te vinden en geen luchtballen achter te laten.

Als de juiste positie gevonden is kan met de rakel alle overtollige vocht en de luchtballen vanuit het midden naar de buitenkant "getrokken" worden. Dit desnoods herhalen tot alle luchtballen weg zijn.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is het bij grotere oppervlakken raadzaam de transferfolie niet direct te verwijderen. Pas als deze compleet droog is heeft de graphic genoeg hechting ontwikkeld. De insnijdingen voor bijv. deur of motorkap kunt u het beste voor het verwijderen van de transferfolie maken.

Uit voorzorg is beter de auto de eerste 5 dagen niet te wassen met een chemisch middel of in een wasstraat. Zo geeft u de plaklaag voldoende tijd om "aan te trekken". Na deze tijd kunt u weer zorgeloos de auto wassen. Veel succes!

Read this before starting the installation!

AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!

Mounting Instructions American DecoFoil

For mounting the following tools need to be present: a pair of scissors, a sprayer, a rubber pad and a hobby-knife.

First of all the surface needs to be cleaned sufficiently. Tar-stains or other major pollution absolutely need to be removed. The car may not be recently waxed or polished. The outer temperature and the temperature of the surface has to be above 8°C.

When mounting graphics, existing of several large parts it is recommended to cut the foil into several smaller parts. Not necessary for smaller graphics.

Previous to removing the protection-layer (not the white transfer-layer), you need to moisten (spray) the surface with a solvent of washing-up liquid (1 litre. water, 2-3 drops of washing-up liquid). Also the self-adhesive layer needs to be moistened. Through using a solvent of washing-up liquid, the foil can be removed several times from the surface, to find the perfect position for the foil and to avoid air-bubbles.

When fitted onto the perfect position, the superfluous fluid and air-bubbles can be removed by pulling the rubber pad from the centre out, to the sides of the foil. Repeat this action when necessary, until all air-bubbles are removed.

Depending on the outer temperature it is recommended by larger graphics, not to remove the transfer foil immediately. The optimum adhesion strength is reached, when the foil is completely dry. Incisions, for example doors or trunk, can best be made before removing the transfer foil.

Out of precaution it is recommended not to wash your car with chemical liquids, or in a car wash, within 5 days. There so the foil, and adhesive layer can dry sufficiently. After these days you can wash your car without any hesitation. Good luck!

