

INSTALLATIE HANDLEIDING SY SJ521 US LIGHTS

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Installatiehandleiding

1. Zoek de kabels naar je stadslicht en knipperlicht. Wanneer deze kabels moeilijk bereikbaar zijn, is het verstandig alle onderdelen die in de weg zitten te verwijderen.
 2. Verbind de **blauwe** draad met de plusdraad van het stadslicht.
 3. Verbind de **zwarte** draad met een massa (bijv. direct op het chassis)
 4. Knip de plusdraad naar je knipperlicht door. Je hebt nu twee helften. Een helft bevindt zich nog aan het knipperlicht en de andere helft komt uit de kabelboom.
 5. Verbind de plusdraad van het knipperlicht aan de zijde van je kabelboom met de **gele** draad.
 6. Verbind de plusdraad van het knipperlicht aan de zijde van het knipperlicht met de **rode** draad.
- Controleer of alle verbindingen deugdelijk zijn gemaakt en bevestig de module op een droge, koele positie.

Installatieschema

