

## INSTALLATIE HANDLEIDING BOCHTENVERLICHTING

SY SJ522

### **Eerst lezen voordat u begint aan de montage!**

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

1. Zoek de kabels naar je stadslicht, knipperlicht en mistlamp. Wanneer deze kabels moeilijk bereikbaar zijn, is het verstandig alle onderdelen die in de weg zitten te verwijderen.
2. Verbind de blauwe draad met de plusdraad van het knipperlicht.
3. Verbind de rode draad met de plusdraad van het stadslicht.
4. Knip beide draden naar je mistlamp door. Je hebt nu twee helften. De ene helft bevindt zich nog aan de mistlamp en de andere helft komt uit je kabelboom.
5. Verbind de plusdraad van de mistlamp aan de zijde van je kabelboom met de gele draad.
6. Verbind de massadraad van de mistlamp (aan de zijde van je kabelboom) met de bruine draad.
7. Verbind de plusdraad van de mistlamp die nu nog aan de mistlamp zelf verbonden is met de pluspool van de accu via de meegeleverde zekering. Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accupool om daarmee de kans op doorbranden te verkleinen.
8. Verbind als laatste de zwarte draad met de massadraad van de mistlamp die nu nog aan de mistlamp zelf verbonden is.
9. Controleer of alle verbindingen deugdelijk zijn gemaakt en bevestig de module op een droge, koele positie

### **Installatieschema Bochtenverlichting**

