

VACUÛM EN TURBODRUKMETER

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Montage aanwijzing

Verbind de zwarte draad aan de carrosserie. Let op dat u goed massa maakt of pak anders de massa van het motorblok. Sluit de rode draad aan op de plus via contact.

Sluit de paarse draad aan op de lichtschakelaar 12V.

De paarse draad zorgt ervoor dat het licht in de meter dimt, als u dan de schakelaar van de verlichting bedient gaat de meter in dimstand.

Let op!!! Raadpleeg uw dealer of het werkplaatshandboek alvorens de vacuüm of turbodrukmeter te installeren.

Betreft Vacuüm: De vacuümslang van de auto bevindt zich meestal tussen het inlaatspruitstuk en het luchtfilterhuis.

Betreft Turbodruk: De turbodrukslang bevindt zich meestal tussen de turbo inlaatbuis en de gasklep of boor een gat in de inlaat bij de turbo en tap daar schroefdraad en draai daar de bijgeleverde adapters op.

