

Klapsleutel handzender instellen

Als u de sleutel wilt gebruiken moet u op het zilveren knopje drukken zodat de sleutel uitklapt.

Als u de sleutel wilt opbergen in de handzender moet u het zilveren knopje indrukken en de sleutel terug klappen.



Het sleutelblad los maken

U moet het sleutelblad los maken zodat u de sleutel op maat kunt maken.

Om dit te doen moet u de sleutel half uit de handzender halen (druk op het zilveren knopje en houdt de sleutel tegen zodra hij in een hoek van 90° staat ten opzichte van de handzender).

Nu kunt u een klein schroefje zien, deze moet u losdraaien zodat het sleutelblad uit de handzender gehaald kan worden.

Voor het terugzetten van het sleutelblad moet u het zilveren knopje indrukken en het draaisysteem op 90° tegenhouden en de sleutel terugplaatsen. Nu moet het schroefje aangedraaid worden.

